

OR -1804

FAAC XT2 433 SLH



CODIFICA TX

- 1 Premere contemporaneamente i pulsanti P1 e P2 del Tx master utilizzato per la codifica impianto, e rilasciarli quando il led lampeggia (dopo circa un secondo);
- 2 Accostare frontalmente a contatto il Tx master al Tx da codificare (master o slave);
- 3 Sul Tx master (mentre il suo led sta ancora lampeggiando), premere e mantenere premuto lo stesso canale utilizzato per la codifica impianto: il led si accende a luce fissa;
- 4 Sul Tx da codificare, premere il canale desiderato e rilasciarlo quando il led si spegne dopo un doppio lampeggio, a conferma dell'avvenuta memorizzazione del "codice impianto";
- 5 Rilasciare il pulsante del canale del Tx master;

Ripetere la stessa procedura per ogni Tx da codificare.

OR -1805

FAAC XT2 868 SLH



CODIFICA TX

- 1 Premere contemporaneamente i pulsanti P1 e P2 del Tx master utilizzato per la codifica impianto, e rilasciarli quando il led lampeggia (dopo circa un secondo);
- 2 Accostare frontalmente a contatto il Tx master al Tx da codificare (master o slave);
- 3 Sul Tx master (mentre il suo led sta ancora lampeggiando), premere e mantenere premuto lo stesso canale utilizzato per la codifica impianto: il led si accende a luce fissa;
- 4 Sul Tx da codificare, premere il canale desiderato e rilasciarlo quando il led si spegne dopo un doppio lampeggio, a conferma dell'avvenuta memorizzazione del "codice impianto";
- 5 Rilasciare il pulsante del canale del Tx master;

Ripetere la stessa procedura per ogni Tx da codificare attivando due volte in successione, entro max 5 secondi, il canale del trasmettitore.

