

OR -1700

FAAC TML2 - 433SLH

OR -2701

FAAC TML4 - 433SLH

OR -1701

FAAC 868SLH



#### CODIFICA A PARTIRE DA UN TELECOMANDO GIÀ IN SERVIZIO.

**! ATTENZIONE:** EFFETTUANDO L'OPERAZIONE DI CODIFICA, SE PREMETE PER PRIMO SUI TASTI DEL NUOVO TELECOMANDO, RISCHIATE DI ANNULLARE IL VECCHIO!!!

**! ATTENZIONE:** L'OPERAZIONE DI CODIFICA PROVOCHERÀ L'APERTURA DELLA VOSTRA PORTA. PER SORVEGLIARE I MOVIMENTI DELLA PORTA, E PER EVITARE BRUTTE SORPRESE IN SEGUITO A UN ERRORE DI CODIFICA, VI CONSIGLIAMO DI REALIZZARE L'OPERAZIONE DI CODIFICA DALL'INTERNO DEL GARAGE.

- 1 Su una superficie piana (un tavolo) mettete un telecomando Principale già in servizio e il Vostro nuovo telecomando testa contro testa.
- 2 Premere allo stesso tempo sui pulsanti P1 e P2 del telecomando già in servizio e rilasciarli quando il telecomando lampeggia. In seguito, sempre sul telecomando già in servizio, premere e mantenere premuto uno dei tasti
- 3 Premere sullo stesso tasto del nuovo telecomando FAAC e mantenerlo premuto. Attendere che la spia luminosa del Vostro nuovo telecomando lampeggi 2 volte e si spenga, il che significa il buon esito della programmazione.
- 4 Rilasciare i tasti.  
Fate una prova con il Vostro nuovo telecomando.

#### CODIFICA A PARTIRE DAL RICEVITORE RADIO.

**! ATTENZIONE:** L'OPERAZIONE DI CODIFICA PROVOCHERÀ L'ANNULLAMENTO DEI TELECOMANDI GIÀ IN SERVIZIO SU QUESTO IMPIANTO.

- 1 Aprite il cofanetto elettronico della Vostra motorizzazione.
- 2 Premere allo stesso tempo sui pulsanti P1 e P2 del telecomando già in servizio e rilasciarli quando il telecomando lampeggia
- 3 Sulla carta ricevitrice (RP, Decoder, Minidec), premere e mantenere il pulsante di auto apprendimento (Pulsante rotondo SW1) in modo che il LED della carta lampeggi.
- 4 Mantenendo premuto su questo pulsante di auto apprendimento, premere e mantenere premuto uno dei tasti del telecomandi, fino a quando il LED della carta ricevitrice resta acceso per 2 secondi.
- 5 Rilasciare tutto. Fate una prova con il Vostro nuovo telecomando.
- 6 Richiudere il ricevitore radio.

VARI - In questa serie di telecomandi, esistono :

- Dei telecomandi principali (La spia lampeggia una volta poi resta accesa costante quando si mantiene il tasto premuto) che possono inizializzare un altro telecomando, e essere loro stessi inizializzati.
- Dei telecomandi secondari (accensione costante della spia del telecomando quando si mantiene il tasto premuto) che non possono essere inizializzati da un altro telecomando.

NOTE: Se si attiva più di 32 volte il tasto del telecomando, fuori dal campo di ricezione, il telecomando non è più riconosciuto dal ricevitore (sicurezza codice girevole FAAC SLH). Per sincronizzare di nuovo il telecomando, premere 2 volte di seguito, entro 5 secondi, sul tasto del telecomando in questione