

OR -2200

NICE Flor S2

OR -2702

NICE Flor S4

OR -2204

NICE Very Vr

OR -2205

NICE Bio

Nice



! ATTENZIONE!!! IN IMPIANTI COLLETTIVI, IL TELECOMANDO NICE BIO (CONTENITORE BLU) ED IL TELECOMANDO NICE BIO PORTIS (IN GENERE CONTENITORE NERO), SEBBENE STRETTAMENTE IDENTICI ESTERIORMENTE, NON SONO COMPATIBILI. LA CODIFICA SI FA CON L'AUTO DI UN ALTRO TELECOMANDO GIÀ IN FUNZIONE, O A PARTIRE DAL RICEVITORE RADIO.

CODIFICA A PARTIRE DA UN TELECOMANDO GIÀ IN FUNZIONE.

- 1 Prendete un telecomando già in funzione e il Vostro nuovo telecomando. AvvicinateVi all'impianto comandato dal telecomando. (MetteteVi nel campo di ricezione del ricevitore radio).
- 2 Inserite il nuovo telecomando e premete su uno dei pulsanti durante almeno 5 secondi. (Utilizzate un orologio !)
- 3 Prendete il Vostro telecomando già in funzione e premete lentamente 3 volte uno dei pulsanti. (Ogni pressione sul pulsante deve durare un secondo e deve essere distanziata di un secondo).
- 4 Finite dando un impulso su uno dei pulsanti del Vostro nuovo telecomando. Il Vostro nuovo telecomando è registrato.

Fate una prova. Se non funziona, ricominciate la procedura prestando più attenzione. (Utilizzate un orologio!)

CODIFICA A PARTIRE DAL RICEVITORE RADIO.

- 1 Aprite il cofanetto del ricevitore radio. Sulla carta radio, premete sul piccolo pulsante fino a quando una spia si accende sulla carta.
- 2 Rilasciate il pulsante. Premete e rilasciate uno dei pulsanti del Vostro nuovo telecomando. La spia sulla carta radio deve spegnersi.
- 3 Attendere un secondo e premere di nuovo sul pulsante del nuovo telecomando. La spia del ricevitore radio lampeggia 3 volte per confermare la registrazione del Vostro telecomando.

Se la spia lampeggia solo 2 volte bisogna ricominciare la procedura.