



CODIFICA A PARTIRE DA UN ALTRO TELECOMANDO.

- 1 Prendete un telecomando già in funzione. Avvicinatevi al ricevitore radio dell'impianto (da 1 a 2 metri).
- 2 Inserite una graffetta oppure un oggetto metallico nel piccolo forellino dietro al telecomando, o premete sul pulsante nascosto di fianco alla pila. La spia del telecomando si accende per 1 secondo, poi si spegne. Il ricevitore passa in modo *"registrazione del nuovo telecomando"*.

DA QUESTO MOMENTO AVETE 10 SECONDI PER REGISTRARE IL VOSTRO NUOVO TELECOMANDO.

- 3 Prendete il Vostro nuovo telecomando. Basta premere 1 volta, nel limite dei 10 secondi citati sopra, su un tasto qualunque del Vostro nuovo telecomando per registrarlo.

Se avete vari telecomandi da registrare, fate la stessa cosa con gli altri telecomandi.

10 secondi dopo l'ultima trasmissione, il ricevitore radio ritorna in modo *"ricezione normale"*.

- 4 Provate il Vostro nuovo telecomando.

Se il Vostro nuovo telecomando non funziona, ricominciare tutta la procedura

! ATTENZIONE: MANTENENDO PREMUTO IL PULSANTE P1 TROPPO A LUNGO, CANCELLATE TUTTI I TELECOMANDI REGISTRATI.