

OR -2500

RIB MOON 433



CODIFICA DI UN TELECOMANDO A MICROINTERRUTTORI O DIP-SWITCH.

- 1 Aprite un vecchio telecomando ed il nuovo
- 2 Posizionate i microinterruttori di codifica del Vostro nuovo telecomando, nella stessa posizione di quelli del vecchio.

Fate una prova. Richiudete i Vostri telecomandi.