

OR -1300

BFT Mitto 2



OR -1301

BFT Mitto 4



CODIFICA A PARTIRE DAL RICEVITORE RADIO

- 1 Aprire il ricevitore radio (seguire il filo dell'antenna radio, per trovare il ricevitore radio).
- 2 Premere una volta sul tasto SW1 del ricevitore radio. Il LED del ricevitore radio lampeggia.
- 3 Premere sul tasto nascosto P1 del nuovo telecomando, fino a che il Led del ricevitore resta acceso fisso.
- 4 Premere sul tasto T1 del nuovo telecomando, fino a che il LED ricominci a lampeggiare.
- 5 Attendere che il LED si spenga.

REGISTRAZIONE DEL 2° TASTO

- 1 Premere una volta sul tasto SW2 del ricevitore radio. Il LED del ricevitore radio lampeggia.
- 2 Premere sul tasto nascosto P1 del nuovo telecomando, fino a quando il Led del ricevitore resta acceso fisso.
- 3 Premere sul tasto T2 del nuovo telecomando, fino a quando il Led ricominci a lampeggiare.
- 4 Attendere che il LED si spenga. Chiudere il ricevitore.