

OR - 1000

ALLMATIC B.RO OVER



**CODIFICA DA EFFETTUARE IN PROSSIMITÀ DELLA RICEVENTE.**

- 1 Premere per circa un secondo e poi rilasciare il tasto nascosto di un ricevitore funzionante
  - 2 Premere per circa due secondi e poi rilasciare il tasto del nuovo radiocomando che si vuole apprendere.
- Evitare l'apprendimento remoto se con lo stesso radiocomando si devono azionare più ricevitori poste nelle vicinanze.