

OR -1100

APRIMATIC TR2



OR -1101

APRIMATIC TR4



 Aprimatic

### PREPARAZIONE ALLA MEMORIZZAZIONE DI ULTERIORI TELECOMANDI

Avvicinarsi il più possibile al ricevitore radio, in genere installato o all'interno della centrale di comando dell'impianto, o nell'apposito contenitore per fissaggio a parete, o a bordo dell'operatore.

#### MEMORIZZAZIONE DI ULTERIORI TELECOMANDI

Per memorizzare un nuovo telecomando occorre:

- 1 Premere contemporaneamente TUTTI i tasti (2 tasti sui telecomandi bicanale, 4 tasti sui telecomandi quadricanale) di un telecomando già funzionante fino a sentire un suono (beep) continuo proveniente dalla ricevente (il suono continua per un tempo massimo di 30sec. In cui deve avvenire la memorizzazione del nuovo telecomando).
- 2 Premere contemporaneamente TUTTI i tasti del NUOVO telecomando. Il suono si deve interrompere per un attimo (circa 1,5 secondi) e poi riprendere. Rilasciare i tasti.
- 3 Premere ora sul NUOVO telecomando un tasto qualsiasi. Il suono deve interrompere per un attimo (circa 1,5 secondi) e poi riprendere.

**!** NOTA: SE I TASTI NON VENGONO PREMUTI TUTTI INSIEME, LA RICEVENTE NON RICONOSCE IL NUOVO TELECOMANDO.