



### CODIFICA A PARTIRE DA UN TELECOMANDO TASTO BLU O GRIGIO GIÀ IN FUNZIONE.

**! ATTENZIONE:** L'OPERAZIONE DI CODIFICA PROVOCHERÀ L'APERTURA DELLA VOSTRA PORTA. PER SORVEGLIARE I MOVIMENTI DELLA PORTA, E PER EVITARE BRUTTE SORPRESE IN SEGUITO AD UN ERRORE DI CODIFICA, VI CONSIGLIAMO DI REALIZZARE L'OPERAZIONE DI CODIFICA ALL'INTERNO DEL VOSTRO GARAGE.

- 1 Prendete in mano un telecomando già in funzione. Premere e tener premuto un tasto
- 2 Prendete nell'altra mano il Vostro nuovo telecomando e posizionate i 2 telecomandi:
  - Per i telecomandi tasti blu, bordo contro bordo
  - Per i telecomandi con tasti verdi o grigi, testa con testa
- 3 Sul nuovo telecomando, premere e mantenere premuto lo stesso tasto. La spia Led del Vostro nuovo telecomando lampeggia lentamente 4 secondi, poi più rapidamente, in segno di successo della codifica. Rilasciate i tasti dei telecomandi.
- 4 Ripetete l'operazione con ciascuno dei tasti del telecomando.
- 5 Provate il Vostro nuovo telecomando.

### CODIFICA A PARTIRE DAL RICEVITORE RADIO.

Per i telecomandi con tasti blu o grigi.

Collegamento del Ricevitore: Verde= -(20), Marrone= + (5), Bianco= cte (21)

**! ATTENZIONE:** QUESTA OPERAZIONE ANNULLA TUTTI I TELECOMANDI PRECEDENTEMENTE REGISTRATI SUL RICEVITORE RADIO.

- 1 Trovare il ricevitore radio della Vostra motorizzazione (piccolo parallelepipedo grigio).
- 2 Premere sul pulsante sul ricevitore radio. Il Led del ricevitore si accende e lampeggia lentamente
- 3 Prendete il Vostro nuovo telecomando e premete su un tasto. La spia Led del ricevitore lampeggia più rapidamente quando si mantiene il pulsante del telecomando.
- 4 Rilasciate il tasto del telecomando, la spia del ricevitore lampeggia ancora qualche secondo poi si spegne. Provate il Vostro nuovo telecomando.