

OR -1500

CAME Atomo AT02



PROGRAMMAZIONE DALLA CENTRALINA

La procedura di duplicazione va effettuata direttamente sulla centralina ricevente (nel caso di centralina mono e bicanale).

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE:

- 1 - Premere il tasto di programmazione sulla ricevente fino a quando il led della stessa lampeggerà.
- 2 - Premere il tasto del radiocomando nuovo. Alla pressione del tasto il Led sulla centralina ricevente si accenderà fisso.
- 3- Attendere almeno 20 secondi prima di utilizzarlo.
- 4 - Ripetere i punti 1 e 3 per codificare il secondo tasto.

! Nota: NEL CASO VENGA UTILIZZATA UNA CENTRALINA A 4 CANALI È NECESSARIO DISPORRE DI UN RADIOCOMANDO MASTER DI COLORE ROSSO.