

OR -1400

CARDIN S449 OZ2



OR -1402

CARDIN S486 OZ2



OR -1403

CARDIN S449 OZ4



CODIFICA A PARTIRE DA UN TELECOMANDO GIÀ IN FUNZIONE.

- 1 Prendete un telecomando già in funzione ed i nuovi telecomandi.
- 2 Avvicinatevi dell'impianto comandato dal telecomando. (Nel campo di ricezione del radiorecettore).
- 3 Osservate il telecomando già in funzione: con qualcosa di acuto premere il bottone nascosto (piccolo foro sul telecomando) Il ricevitore emette un bip corre.
- 4 Premere uno dei tasti del telecomando già in servizio il ricevitore emette un bip breve. Il ricevitore è durante 5 secondi in modo d'apprendimento
- 5 Prendete uno dei nuovi telecomandi e premete il tasto che volete programmare. Il ricevitore emette 2 bips brevi, per confermare la registrazione del nuovo telecomando. Potete registrare molti telecomandi al seguito.

! ATTENZIONE: DOPO 5 SECONDI D'INATTIVITÀ, IL RICEVITORE EMETTE UN BIP LUNGO CHE SEGNA LA FINE DEL MODO D'APPRENDIMENTO.