

OR -1200

BENINCA Cupido



OR -1201

BENINCA T2WN



OR -1202

BENINCA T4WN



OR -2501

BENINCA TO.GO.



**BENINCA**<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY TO OPEN

#### CODIFICA A PARTIRE DA UN ALTRO TELECOMANDO

- 1 Prendete un telecomando già in funzione
- 2 Avvicinatevi al ricevitore radio dell'impianto (da 1 a 2 metri).
- 3 Inserite una graffetta oppure un oggetto metallico nel piccolo forellino dietro al telecomando, o premete sul pulsante nascosto di fianco alla pila. La spia del telecomando si accende un secondo, poi si spegne. Il ricevitore passa in modo "registrazione del nuovo telecomando".  
Da questo momento avete 10 secondi per registrare il Vostro nuovo telecomando.
- 4 Prendete il Vostro nuovo telecomando. Basta premere 1 volta, nel limite dei 10 secondi citati sopra, su un tasto qualunque del Vostro nuovo telecomando per registrarlo. Se avete vari telecomandi da registrare, fate la stessa cosa con gli altri telecomandi. 10 secondi dopo l'ultima trasmissione, il ricevitore radio ritorna in modo "ricezione, normale".
- 5 Provate il Vostro nuovo telecomando.

**!** NOTA: SE IL NUOVO TELECOMANDO NON FUNZIONA RICOMINCIARE TUTTA LA PROCEDURA.