

OR -1401

CARDIN S435-TX2



OR -1404

CARDIN S435-TX4



PROGRAMMAZIONE DAL PROGRAMMATTORE O CENTRALINA

- 1 Aprire il programmatore e premere il tasto MEMO, il led si accende lampeggiando lentamente.
- 2 Premere un tasto del nuovo radiocomando e rilasciarlo quando il led lampeggerà più velocemente fino a spegnersi.
- 3 Attendere 30 secondi per la verifica.