

**OR -1800**

**GIBIDI ROLLER 2**



**OR -1801**

**GIBIDI ROLLER 2M**



**OR -1802**

**GIBIDI ROLLER 4**



**G:B:D:**

#### PROGRAMMAZIONE DALLA CENTRALINA

- 1 Avvicinarsi il più possibile alla centralina.
  - 2 Premere contemporaneamente due tasti del radiocomando in funzione per cinque secondi.
  - 3 Premere un tasto del nuovo radiocomando per due secondi.
  - 4 Se il nuovo radiocomando è stato appreso, la centralina emetterà un bip.
- Se il radiocomando nuovo non dovesse funzionare, attendere 30 secondi e ripetere l'operazione.