

OR -2201

NICE SMILO SM2



OR -2202

NICE SMILO SM4



Nice

PRINCIPIO: Ogni telecomando ha il proprio codice. Permetteremo al ricevitore radio di registrare il Vostro nuovo telecomando. Il ricevitore radio SMILO o MHOUSE puo' registrare 256 telecomandi.

CODIFICA A PARTIRE DA UN TELECOMANDO GIÀ IN FUNZIONE.

- 1 Prendete un telecomando già in funzione e il Vostro nuovo telecomando. AvvicinateVi all'impianto comandato dal telecomando. (MetteteVi nel campo di ricezione del ricevitore radio).
 - 2 Inserite il nuovo telecomando e premete su uno dei pulsanti per almeno 5 secondi. (Utilizzate un orologio!)
 - 3 Prendete il Vostro telecomando già in funzione, e premete lentamente 3 volte uno dei pulsanti. (Ogni pressione sul pulsante deve durare un secondo e essere intervallata di un secondo).
 - 4 Finite dando un impulso su uno dei pulsanti del Vostro nuovo telecomando.
- Il Vostro nuovo telecomando è registrato.

CODIFICA A PARTIRE DEL RICEVITORE RADIO.

- 1 Premete e mantenete premuto durante almeno 3 secondi, il tasto sul ricevitore come indicato nel disegno qui sopra.
- 2 Quando la spia sul ricevitore radio si accende, rilasciare il tasto.
- 3 Nei 10 secondi che seguono, premere per almeno 2 secondi su uno dei tasti del nuovo telecomando. La spia del ricevitore lampeggia 3 volte.